

EX-Z85 ベストショットモード設定一覧

2008年8月現在

【ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	シャープ ネス	彩度	ダイナミック レンジ	美肌処理	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	顔認識
1	オート	オートで撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	通常の静止画モード 通常の動画モード																	
2	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	ファミリー 優先
3	風景を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	-	↑	↑	-	↑	なし	↑	-
4	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	ファミリー 優先
5	ペットを 写します	シャッター速度が速めになります。 ペットの目線で撮影しましょう。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
6	自分撮り (1人)	1人の顔を検出すると 自動的に撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	-1	オート	PF	マルチ	切	通常認識
7	自分撮り (2人)	2人の顔を検出すると 自動的に撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	-1	オート	PF	マルチ	切	通常認識
8	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	-1	+1	切	切	0	0	オート	マクロ	スポット	切	切
9	食べ物を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	+1	切	切	0	0	オート	マクロ	スポット	切	切
10	アクセサリ を写します	マクロモードになります。 撮影アングルや光の当たる向きに 注意してください。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	-	↑	↑	-	↑	↑	↑	-
11	雑誌を 写します	マクロモードになり、 シャープネスがハード、 コントラストが高めに設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	+1EV	発光禁止	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	-	↑	↑	-	↑	↑	↑	-
12	白黒	フィルターが白黒に設定 されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	白黒	0	0	切	切	+1	0	オート	AF	スポット	切	切
13	レトロ	コントラストが低め、 フィルターがセピアに 設定されます。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	セピア	-1	0	切	切	-1	0	オート	AF	スポット	切	切
14	クロス	クロスフィルターのような 効果で撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	-	0	0	オート	AF	スポット	切	切
15	パステル	パステルで描いたような 淡い色合いで撮影します。	静止画時の 設定 動画時の 設定	静止画専用シーンのため、動画撮影は不可																	
16	夜景を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意してください。	静止画時の 設定 動画時の 設定	プログラム AE	0	発光禁止	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-	-	0	0	オート	∞	なし	切	切

シーン No.	タイトル	説明	撮影モード	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	シャープ ネス	彩度	ダイナミック レンジ	美肌処理	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	ブレ軽減	顔認識
17	夜景と人物を写します	シャッター速度が遅め、フラッシュが赤目軽減に設定されます。手ブレに注意して下さい。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	赤目軽減 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	+2 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	ファミリー優先 -
18	パーティーを写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	+1 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	ファミリー優先 -
19	スポーツを写します	シャッター速度が速めになります。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
20	子供を写します	色強調が肌色、シャッター速度が速めになります。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	+1 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	ファミリー優先 -
21	花火を写します	シャッター速度が遅め、フォーカス∞に設定されます。手ブレに注意して下さい。	静止画時の設定 動画時の設定	シャッター速度:2秒 絞り:開放 プログラムAE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	太陽光 ↑	ISO 64 花火オート ↑	中央重点 マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	∞ ↑	なし ↑	切 ↑	切 -
22	水中	別売の防水ケースを使用して、水中で撮影します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE -	0 ↑	オート 発光禁止	曇天 ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	+1 ↑	切 -	切 -	+1 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
23	逆光	色強調が肌色になり、フラッシュが発光します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	+0.3EV ↑	強制発光 発光禁止	オート -	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	-1 ↑	0 +1	+1 -	切 -	-1 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	ファミリー優先 -
24	高感度	フラッシュ無しでも、暗い場면을明るく撮影します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
25	アクション	アクション画像用に小さいサイズで撮影します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
26	証明写真	証明写真に便利なサイズで画像をレイアウトします。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	+1 -	0 ↑	0 ↑	切 -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
27	ホワイトボードなどを写します	斜めから撮影しても、正面から撮影したように補正されます。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	+1EV ↑	発光禁止 ↑	オート ↑	オート ↑	中央重点 ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	+1 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
28	パストムービー	MOVIEボタンを押した数秒前からムービーを撮影します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
29	You Tube	You Tubeにアップロードするためのムービーを撮影します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -
30	ボイスレコード	映像は記録せず、音声のみを録音します。	静止画時の設定 動画時の設定	プログラムAE ↑	0 ↑	オート 発光禁止	オート ↑	オート ↑	マルチ ↑	切 ↑	0 ↑	0 ↑	切 -	切 -	0 ↑	0 ↑	オート -	AF ↑	スポット なし	切 ↑	切 -